PeakTech[®] PeakTech[®] 9010

Bedienungsanleitung/ Operation Manual

Satelliten-Signalpegelmesser / Digital SAT-Level Meter

WICHTIGER HINWEIS!

Der Kippschalter an der Stirnseite des PeakTech[®] 9010 trennt den integrierten Akku vom Geräte- und Ladestromkreis.

Zum Aufladen des Akkus, sowie während des Messbetriebes muss der Hauptschalter eingeschaltet sein. Wird das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benötigt, Kippschalter auf die "AUS"-Position schalten, um ein Entladen des internen Akkus zu vermeiden. IMPORTANT NOTICE!

The toggle switch on the front side of the PeakTech[®] 9010 seperates the rechargeable battery from the device and charging circuit.

To charge the battery, or during the measuring operation must be turned on the switch.

If the device is not needed for a longer period of time, select the toggle switch to "OFF" position to avoid self-draining the internal battery.



Einführung

Das elektronische Messgerät entspricht dem neuesten Stand der Technik und unterliegt strengen Qualitätsprüfungen. Das Gerät ist bekannt für höchste Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit.

1. Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes

Dieses Gerät erfüllt die EU-Bestimmungen 2004/108/EG (elektromagnetische Kompatibilität) und 2006/95/EG (Niederspannung) entsprechend der Festlegung im Nachtrag 2004/22/EG (CE-Zeichen).

Zur Betriebssicherheit des Gerätes und zur Vermeidung von schweren Verletzungen durch Strom- oder Spannungsüberschläge bzw. Kurzschlüsse sind nachfolgend aufgeführte Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes unbedingt zu beachten.

Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen, sind von Ansprüchen jeglicher Art ausgeschlossen.

Achtung!

- Gerät nicht in der Nähe von brennbarem oder leicht entzündlichem Material und/oder in Räumen und in Umgebungen mit Explosionsgefahr einschalten oder betreiben.
- * Messgerät nicht an Testgeräte mit spannungsführendem Chassis anschließen. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr durch elektrischen Stromschlag.
- * Internen, wiederaufladbaren Akku zum Aufladen nur an eine geeignete Spannungsquelle anschließen, da der Akku sonst Schade nehmen kann.
- * Gehäuse nicht abnehmen. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag und/oder die Gefahr der Beschädigung und Zerstörung interner Schaltkreise.
- * Darauf achten, dass kein Wasser in das Innere des Messgerätes gelangt (Kurzschlussgefahr).
- * Große und plötzliche Temperaturunterschiede können Kondenswasserbildung am/im Gerät verursachen. Bei Feststellung von Kondenswasser, das Gerät in einen warmen Raum stellen und erst nach Verdunstung des Kondenswassers einschalten und in Betrieb nehmen.

2. Gerätebeschreibung

2.1. Einführung

Dieser Satelliten-Signalpegelmesser ist einsetzbar für Installations- und Wartungsarbeiten an analogen und digitalen TV-Satelliten-Empfangssystemen und fernerhin durch die USALS und DiSEgC Steuerung auch zur Ausrichtung von elektronisch drehbaren Anlagen geeignet. Die grafische Benutzeroberfläche erlaubt eine schnelle und begueme Navigation durch die automatische verschiedenen Menüpunkte. Durch die Satellitenerkennung. die standortabhängige Ausrichtungshilfe, die grafische Darstellung der Signalstärke und -gualität als Balkengrafik und das hochauflösende Live TV-Farbbild mit Ton ermöglicht die einfache Neuinstallation einer Satellitenanlage. Bei der Fehlersuche und Wartung vorhandener Systeme der Spectrumanalvzer Darstellung Bitfehlerrate des hilft und die der und Signal/Rauschverhältnisses.

2.2. Technische Merkmale

- * 13/18 V, 22 kHz, DiSEqC 1.0,1.1,1.2 und USALS
- * hunderte vorprogrammierte Satelliten und automatische Satellitensuche weltweit
- * Color TFT LC Display mit 8,9 cm (3,5") Bildschirmdiagonale
- * automatische und manuelle Kanalsuche von digitalen (DVB-S) und analogen Satellitenprogrammen
- * Wiedergabe der Satellitenprogramme mit hochauflösendem Farbbild und Ton
- * Spektrum-Analyzer
- * Winkelberechnung zur Ausrichtung der Anlage
- * AV-Anschluss für andere externe Bildquellen
- * 11 Menüsprachen einstellbar
- * Transponderlisten können am PC bearbeitet und hochgeladen werden
- * USB/Rs232 Schnittstelle über die ein Firmwareupdate möglich ist
- * Lange Einsatzzeit durch Lithium Ionen Akku
- * Sicherheit: EN 60950-1; CAT II

WICHTIGER HINWEIS!

Der Kippschalter an der Stirnseite des *PeakTech*[®] 9010 trennt den integrierten Akku vom Geräte- und Ladestromkreis.

Zum Aufladen des Akkus, sowie während des Messbetriebes muss der Hauptschalter eingeschaltet sein.

Wird das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benötigt, Kippschalter auf die "AUS"- Position schalten, um ein Entladen des internen Akkus zu vermeiden.

3. Technische Daten

LNB / Tuner Eingang:

Antennenanschluss: Frequenzbereich: Signalpegel: LNB Spannung: Mode: LNB Control: DiSEqC :

Demodulator:

Front End: Symbolrate: SCPC und MCPC: Spectrum Analyzer:

System:

Prozessor: SDRAM: FLASH: EEPROM:

Video Decoder:

MPEG 2: Datenrate: Video Auflösung: Video Format:

MPEG Audio:

MPEG 1: Typ: Sampling:

Serielle Datenschnittstelle:

Anschlusstyp:

Stromversorgung:

Li-Ion Batterie: Spannung: Netzteil / Ladeadapter:

Betriebstemperatur: Luftfeuchtigkeit: Lagertemperaturbereich:

Abmessung:

Gewicht:

mitgeliefertes Zubehör:

F- Buchse 950 MHz - 2150 MHz -65 dB/µV~-25 dB/µV 13/18 V, max 400 mA 2K, 8K 22 KHz Ver. 1.0, 1.1, 1.2 + USALS

QPSK 2 Mbps~45 Mbps Ja Ja

32bit Prozessor (200 MHz) 16 MB 2 MB 8 KB

Main Proflie @ Main Level bis zu 15 Mbits/s 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC) PAL / NTSC / SECAM

layer 1&2 Mono 32, 44.1 & 48 KHz

USB / Seriell

3000 mA/h 12,6 Volt 90 - 240 V / AC - 14,5 V / DC 1 A

0... 40 ℃ 30 ... 85 % -10 ... + 50 ℃

95 x 155 x 45 mm

0,5 kg

Schnittstellenkabel, Tragetasche, Benutzerhandbuch, Software CD,KFZ-Ladekabel, AV-Anschlusskabel, 230 V Netzadapter

4. Schritte vor der Erstinbetriebnahme

Das Gerät wurde vor der Auslieferung im Werk sorgfältig auf Funktionsfähigkeit und eventuelle äußerliche Beschädigungen überprüft. Transportschäden sind dennoch nicht vollständig auszuschließen. Gerät vorsichtig auspacken und auf eventuelle Beschädigungen und Vollständigkeit des Lieferumfangs kontrollieren. Bitte Laden Sie das Gerät vor der Erstinbetriebnahme ca. 5 Stunden mit dem beiliegenden Netzadapter auf. Das Gerät sollte aber nie über 12 Stunden geladen werden.

5. Inbetriebnahme des Gerätes

1. 2. 3. 5. 7.

6. 4

10.

8. 12.

13.

14.

15.

16.

18.

5.1. Anschlüsse und Bedienelemente an Vorderseite

- 1. LNB Eingang mit F-Stecker
- 2. Hauptschalter: Trennt Akku von Lade- und Betriebsstromkreis
- 3. Anzeige mit grafischer Benutzeroberfläche
- 4. Lock LED leuchtet wenn ein Transponder gelockt ist
- 5. 22 kHz, 13 V, 18 V Status LED
- 6. Power LED / leuchtet rot bei Ladevorgang, grün bei Akku voll und grün im Betrieb
- 7. Funktionstasten: F1 Bildschirmanzeige Ein/Aus, F2 Ton Ein / Aus,
 - F3 Programminformation, F4 Wechseln zwischen TV/Radioempfang

0

FIND

SCAN

ANGLE

3

6

9

SAT-LEVEL METER

SYSTEM

8. Menüwahltasten

9

11.

17.

- 9. Taste zum Aufrufen des Menüs
- 10. Exit Taste zum Verlassen der aktiven Menüfunktion
- 11. Zifferntasten zur manuellen Eingabe von Menüdaten
- 12. Find-Taste zum Aufrufen der Satfinder-Funktion
- 13. Scan-Taste zum Aufrufen der Satellitensuchfunktion
- 14. Angle-Taste zum Aufrufen der Winkelberechnung
- 15. Ein / Aus-Taste
- 16. System-Taste zum Aufrufen der Systemdaten
- 17. Netzanschlussbuchse / Akkuladebuchse
- 18. USB Anschluss

6. Inbetriebnahme

Schalten Sie den Hauptschalter (2.) an der Oberseite des Gerätes ein. Drücken Sie danach für ca. 2 Sekunden die ON/OFF-Taste (15.). Das *PeakTech*[®] 9010 wird nun gestartet und die Menüoberfläche geladen, was mehrere Sekunden in Anspruch nehmen kann.

Um das *PeakTech*[®] 9010 nach Benutzung wieder auszuschalten, drücken Sie erneut die ON/OFF-Taste (15.). Nach Abschluss des Gebrauches, betätigen Sie bitte erneut den Hauptschalter (2.) an der Stirnseite des Gerätes, um eine Entladung des Akkus während der Lagerung zu unterbinden.

6.1. Menüoberfläche und Bedienung



Menüpunkte:

- * Satellitensuche
- * Einstellungen
- * Spektrum Analyzer
- Winkelberechnung

Nach dem Einschalten des Gerätes wird in der Anzeige das Hauptmenü dargestellt. Dort finden sich vier Untermenüs, welche in den nachfolgenden Abschnitten genauer beschrieben werden.

6.1.1.1. Automatischer Sendersuchlauf

Die schnellste Möglichkeit eine vorhandene Satellitenanlage zu prüfen ist der automatische Sendersuchlauf.

Wählen Sie hierzu im Hauptmenü den Menüpunkt Satellitensuche. Im nächsten Menü wählen Sie den gewünschten Satelliten mit der Pfeil-rechts oder Pfeil-links- Taste aus. Haben Sie Ihren gewünschten Satelliten angewählt, betätigen Sie die Scan Taste an Ihrem Gerät.

Nun wird jeder Transponder des ausgewählten Satelliten automatisch durchsucht und die Programme, in der Reihenfolge wie sie gefunden wurden, gespeichert.



Menüpunkte & Optionen:

- ' Satellit
- * Motor
- * Transponder
- * Suchmodus
- * Suchen

Ist die automatische Suche abgeschlossen, können Sie durch betätigen der "EXIT"-Taste das "Satellitensuche" Menü verlassen und das Live-TV Bild betrachten. Dies ist nützlich um etwaige Bildstörungen, wie etwa Fragmentbildung bei Digitalprogrammen, zu diagnostizieren. Mit den Pfeil-auf und Pfeil-ab- Tasten schalten Sie durch die gefundenen Sender.

6.1.1.2. Manuelle Satellitensuche

Wenn Sie eine gezielte Suche eines Transponders durchführen wollen, oder einen Spiegel ausrichten wollen, können Sie die Satellitensuche benutzen.

Wählen sie im Hauptmenü mit den Pfeiltasten auf dem Ziffernblock die Menüoption "Satellitensuche" aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. In der Anzeige erscheint nun das Menü "Satellitensuche":

Satellit Astra 1C_K 🚺	PWR:52dBuV
NB Frequenz 9750/10600	C/N+0.0.40
Fransponder 11218/V/3400	Crit.u.u ub
Tp Editieren Add	BER:0.0
Sendersuchlauf	FEC:3/4
L:6%	F1:Lod Aus/An
Q:7%	F2:Dampfen

Informationen & Optionen

- * Satellitenauswahl
- * LNB-Frequenz, Typ, Motorsteuerung
- * Transpondereinstellungen
- * Transponder editieren
- * Suchlauf
- * Power (Signalstärke) in dB/µV
- * Bitfehlerrate (BER)
- * Signal-/Rauschverhältnis (C/N)
- * Vorwärtskorrektur FEC
- * Leistung in %
- * Qualität in %

Wählen Sie nun den gewünschten Satelliten aus, indem Sie mit den Pfeiltasten das Feld "Satellit" anwählen und die OK-Taste betätigen. Nachfolgend öffnet sich ein Fenster mit allen verfügbaren Satellitenpositionen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Satelliten aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten den gewünschten Transponder aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Es werden alle Parameter des aktuell gewählten Transponders in der Satellitensuche angezeigt.

Durch Verstellen des Winkels des Satellitenspiegels in den richtigen Bereich, wird die Signalstärke besser und die Signalqualität steigt an. Zudem ertönt ein akustisches Signal. Ist der Spiegel so eingestellt, dass der Empfang ein Höchstmaß an Signalstärke und Qualität angenommen hat, fixieren Sie den Satellitenspiegel.

Orientieren Sie sich bei der Einschätzung an der Balkengrafik, welche die Farbe wechselt, wenn der richtige Satellit gefunden wurde und ein akustisches Signal ertönen lässt.

Nachfolgend wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt "Sendersuchlauf" an bestätigen mit der OK Taste. Der Transponder wird nun automatisch durchsucht und die Programme, in der Reihenfolge wie sie gefunden wurden, gespeichert.

Ist die automatische Suche abgeschlossen, können Sie durch betätigen der "EXIT"-Taste das "Satellitensuche" Menü verlassen und das Live-TV Bild betrachten. Dies ist nützlich um etwaige Bildstörungen, wie etwa Fragmentbildung bei Digitalprogrammen, zu diagnostizieren. Folgende Menüpunkte können manuell verändert werden:

Satellit Astra 1C_K	PWR:52dBuV
LNB Frequenz 9750/10600	C/N:0.0 dB
Transponder 11218/V/3400	
Tp Editieren Add	BER:0.0
Sendersuchlauf	FEC:3/4
L:6%	F1:Lcd Aus/An
Q:7%	F2:Dâmpfen

Menüpunkt	Änderungsmöglichkeiten / Aktion
Satellit	Auswahl des Satelliten, der Frequenz etc.
LNB-Frequenz	Auswahl des LNB im bezug auf den Satelliten, LNB- Frequenz, DisEqc AUS/1.0, 1.1, Multischalteringang bei aktiviertem DisEqc 1 – 4, LNB-Strom AN/AUS, 22KHz AN/AUS
Motoreinstellungen (in LNB- Frequenz Menü)	Nichts/DisEqc, USALS, Satellit, Frequenz, Schnittsgröße Konstant/1-4, Spiegelbewegung Ost/West/West-Ost, BefehlsmodusSpeichern, zurückstellen, Gehe zu Sat. Position, Gehe zu 0, Ostbegrenzung, Westbegrenzung
Transponder	Frequenz, Symbolrate, Polarität, Speichern
TP-Editieren	Frequenz, Symbolrate, Polarität, Speichern
Sendersuchlauf	Sucht alle Sender auf dem eingestellten Transponder

Motoreinstellung	DiSEqC Motor
Satellit	Astra 1C_Ku-2.0E
Frequenz	11218/V/3400
Schnittsgröße	4Schnitt
Bewegen den Teller	West<->Ost
Befehlsmodus	Speichern 🐠
L	.:3%
(2:2%

6.1.2. Systemeinstellungen

Drücken Sie die Menü-Taste um ins Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie im Hauptmenü mit den Pfeiltasten den Menüpunkt Systemeinstellungen aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, oder drücken Sie die "System"-Taste auf dem Tastenfeld, um in das Systemeinstellungen-Menü zu gelangen.



Menüpunkt	Änderungsmöglichkeiten / Information	
Menüsprache	Deutsch, Chinesisch, Polnisch, Ungarisch,	
	Englisch, Türkisch, Italienisch, Spanisch,	
	Russisch, Französisch	
Lage (ändert die verfügbaren Satelliten)	Europa, Amerika, Asien, Atlantik	
Programme Löschen	Leert den Programmspeicher	
Werkseinstellungen	Setzt das Gerät zurück	
SW-Ver.	Software Version/ Stand der Aktualisierung	
Lage	Breitengrade abhängig vom Standort	
Send User Data	Sendet gespeicherte Transponderliste an PC Software	

6.1.3. Spektrum Analyzer

Das *PeakTech*[®] 9010 verfügt über einen Spektrum- Analysator, welcher die empfangenen Signale der gesamten Bandbreite von 950 MHz – 2150 MHz im Frequenzbereich darstellt. Um den Spectrum Analyzer zu aktivieren, wählen Sie im Hauptmenü mit den Pfeiltasten den Menü-punkt "Spectrum Analyzer" aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

an	3 Spektru	m-Analysator	
	LNB Frequenz	9750/10600	
	DisEqcType	DisEqc1.1	
	DiSEqC	12	
	22KHz Ton	AN	
	Polarität	Vertikal	
	Send	ersuchlauf	
•			-

in Menu des Spectrum Analyzers konnen Sie verschiedene Einstellungen vomenmen.		
Menüpunkt	Änderungsmöglichkeiten/ Aktion	
LNB-Frequenz	Art des LNB ändern	
DisEqc Type	DisEqc AUS/1.0, 1.1	
DisEqc	Eingang am Multischalter 1-4 DisEqc 1.0, 1-16 DisEqc 1.1	
22KHz Ton	22KHz EIN/ AUS	
Polarität	Horizontal/Vertikal	
Sendersuchlauf	Abtaten der Frequenzen und grafische Darstellung	

Im Menü des Spectrum Analyzers können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen:

Grafische Darstellung des Spektrums:

Constraint Spektrum-Analysator					
-60					
-65					
-70					
-75			- 48 1 1 14		
-80					
-85					
-90					1
95	0 Freg 12186	13V (F3)	MRK -86dBm	Step 4MHz(F	2150
			,	PeakTe	ch®

In diesem Menü können Sie mit der F4-Taste die Frequenzschritte der Spektrumanalyse einstellen, wobei zwischen 4 MHz Schritten und 8 MHz Schritten gewählt werden kann.

Hinweis:

Wählen Sie 8 MHz um die schnellstmögliche Darstellung zu gewährleisten. Durch betätigen der F3 Taste können Sie die LNB-Power zwischen 13V und 18V umschalten. Mit den Pfeiltasten links und rechts können Sie die gewünschte Frequenz wählen.

6.1.4. Winkelberechnung Mit dem Menüpunkt "Winkelberechnung", können Sie, abhängig von Ihrer Position, die Spiegel-ausrichtung zum gewünschten Satelliten berechnen lassen.

Win Win	kelberechnung
Satellit	Eurobird 4A Ku-4.0E
Breite	022.65
Lange	000.5E
	Kalkulation
Azimut	351.0
Hebung	63.2
Polarität	-8.3
<u>i</u>	\bigcirc
entechnologie, die ueberze	PeakTec

Menüpunkt	Änderungsmöglichkeiten / Aktion		
Satellit	Anzeige der Satellitenposition		
Breite	Breitengrad mittels Zahlenfeld eingeben,		
	Nord/Süd Ausrichtung		
Länge	Längengrad mittels Zahlenfeld eingeben,		
	Ost/West Ausrichtung		
Kalkulation	Berechnung durchführen		
Azimut	Horizontale Ausrichtung		
Hebung	Elevation: Vertikale Ausrichtung		
Polarität	Polaritätswinkel		

6.2. Live-TV Bild

Das *PeakTech*[®] 9010 verfügt über die Möglichkeit, Live-TV Bilder in hochauflösender Qualität mit Ton darzustellen. Betätigen Sie hierzu nach der Sendersuche die EXIT-Taste. Die gespeicherten Kanäle können Sie mit der Pfeiltasten "Auf" und "Ab" vor und zurückschalten. Mit den Pfeiltasten "Links" und "Rechts", verändern Sie die Lautstärke.



6.3. Verwendung der beiliegenden PC-Software

Achtung!

- * Schalten Sie das Gerät niemals während des Lese- oder Schreibvorgangs aus.
- Führen Sie keine selbstständigen Firmware Updates durch, da bei unsachgemäßem Gebrauch das Gerät beschädigt werden kann

6.4. Satellitendaten bearbeiten

Ab Werk sind im *PeakTech*[®] 9010 alle aktuellen Satelliten gespeichert, welche sich in Europa empfangen lassen. Durch zukünftige Änderungen könnte es notwendig werden die Satellitendaten zu bearbeiten oder einen neuen Satelliten zur gespeicherten Liste hinzuzufügen bzw. zu entfernen.

Menüpunkte	Funktionen			
Open User Data	Öffnet eine auf dem PC gespeicherte Transponderliste zur			
	Bearbeitung			
Write Default Data	Überträgt eine auf dem PC befindliche Transponderliste auf das Gerät			
Read Parameters	Liest Transponderliste aus dem Gerät aus			
Upgrade Software	Software Update durchführen- Nur für PeakTech® Kundendienst			
Write User Data	Überträgt die aktuell ausgewählte Transponderliste auf das Gerät			

* Verbinden Sie Ihr *PeakTech*[®] 9010 über das beiliegende RS232-Kabel mit Ihrem PC.

- * Schalten Sie Ihr PeakTech[®] 9010 ein.
- * Starten Sie die beiliegende Software"UartTool_V1.04.exe" von der CD-ROM

Auslesen der Transponderlisten:

Zum Auslesen der Transponderlisten betätigen Sie die "Read User Data"-Taste in der PC Software

@ UartTool_V1.04	×
Chose Update File	
Z:\Daten allg\Software\P 9010\Neue Software Sept_2011\Europe.ddb	Open
Chose Com Port	
Read User Data Open User Data	
Upgrade Software Write User Data Write Default Data	

- Wählen Sie danach die Option "Send User Data" im Menü "Einstellungen" Ihres *PeakTech*[®] 9010

Menusprache	Deutsch
Lage	Europa
Werks	d User Data
SW Ver	V1.35-Sep 23 2011
Lage	002.0E -070.5E

- Anschließend wird die Transponderliste auf Ihrem PC zur Bearbeitung aufgerufen

Eutelsat W4[36.0] A	TP No.	Polarizati	on	Frequency	Symbol Rate	TV/Radio	1
T 'rksat 1C[31.0]	1	н	-	11836	27500	0/0	
Arabsat 2B[30.5]	2	н	•	11954	27500	0/0	
Astra 2B[28.2]	3	V	-	12051	27500	0/0	
Astra 2D[28.2]	4	н	-	12070	27500	0/0	
Badr 6[26.0]	5	V	-	12090	27500	0/0	
Astra 1G[23.5]	6	н	-	12110	27500	0/0	
Astra 1E[23.5]	7	V	-	12129	27500	0/0	
Astra 3A[23.5]	8	н	-	12148	27500	0/0	Ľ
🖯 💛 Astra 1H[19.2]	9	v	-	12168	27500	0/0	
Astra 1KR[19.2]	10	V	-	12207	27500	0/0	
Astra 1M[19.2]	11	V	-	12246	27500	0/0	
Eutelsat Sesat 1[16.0]	12	н	-	12266	27500	0/0	
Eurobird 16[16.0]	13	V	-	12285	27500	0/0	
E Utelsat W2M[16.0]	14	V	-	12324	27500	0/0	
Hot Bird 6[13.0]	15	H	-	12344	27500	0/0	I.
Add Sat Edit Sat Del Sat	A	dd New Tran	pond	ler	Delete Selecte	ed Transponder	

Speichern Sie die bearbeitete Liste abschließend in einem Ordner Ihrer Wahl auf der -Festplatte

Bearbeiten einer gespeicherten Transponderliste:

- Betätigen Sie den Menüpunkt "Open User Data" in der PC Software Wählen Sie eine Transponderliste aus (z.B. Europe.ddb) -
- _

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung

Option	Funktion
Add Sat	Satelliten zu Transponder-Liste hinzufügen
Edit Sat	Vorhandenen Satelliten bearbeiten
Del Sat	Vorhandenen Satelliten entfernen
Load	Andere Transponder-Liste laden und bearbeiten
Save As	Bearbeitete Transponder-Liste speichern
Add New Transponder	Neuen Transponder zum ausgewählten Satelliten
	hinzufügen
Delete Selected	Ausgewählten Transponder entfernen
Transponder	
Exit	Transponderbearbeitung verlassen

🗄 🙂 Eutelsat W4[36.0] 🔹 🔨	70.01			-		71/10 1	S.
Eutelsat W7[36.0] Eutelsat W7[3	IP No.	Polarizat	on	Frequency	Symbol Rate	IV/Radio	8
T Trksat 1C[31.0]	1	н	-	11836	27500	0/0	8
Arabsat 20(30.5)	2	н	-	11954	27500	0/0	8
Astra 2D[28.2]	3	V	-	12051	27500	0/0	8
H Badr 4[26.0]	4	н	•	12070	27500	0/0	8
. 🙂 Badr 6[26.0] ■	5	V	-	12090	27500	0/0	8
🗄 😲 Astra 1G[23.5]	6	H	-	12110	27500	0/0	8
Astra 1E[23.5]	7	V	•	12129	27500	0/0	8
🕀 🙂 Astra 3A[23.5]	8	н	-	12148	27500	0/0	8
Astra 1H[19.2]	9	V	-	12168	27500	0/0	8
Astra 1KR[19.2]	10	V	•	12207	27500	0/0	8
H Astra 1M[19.2]	11	V	-	12246	27500	0/0	8
Eutelsat Sesat 1[16.0]	12	н	-	12266	27500	0/0	8
🗄 🙂 Eurobird 16[16.0]	13	V	-	12285	27500	0/0	8
🗉 🥝 Eutelsat W2M[16.0]	14	V	-	12324	27500	0/0	8
🗄 🙂 Hot Bird 6[13.0]	15	н	-	12344	27500	0/0	8
	A	dd New Tran	pone	ier	Delete Selecte	d Transponder	

Übertragen einer gespeicherten Transponderliste:

- Schalten Sie Ihr *PeakTech*[®] 9010 aus
- Betätigen Sie den Menüpunkt "Write Default Data" in der PC Software
- Wählen Sie die gewünschte Transponderliste aus (z.B. Europe.ddb)
- Bestätigen Sie die ausgewählte Datei mit "Öffnen"
- Es erscheint das Fenster "[INFO] Wait Connect Target"
- Schalten Sie Ihr *PeakTech®* 9010 ein
- Nun werden die Daten übertragen

6.5. AV-Eingang

Das *PeakTech*[®] 9010 verfügt über einen Audio/Video Eingang, über welchen Sie direkt von einer externen Quelle Bild- und Tondateien übertragen können. Dieser Anschluss aktiviert sich, sobald das beiliegende AV-Klinkenstecker-Kabel eingesteckt wurde. Durch diese Funktion lassen sich z.B. Überwachungskameras und andere Geräte mit AV-Ausgang prüfen.

6.6. Batteriezustandsanzeige

Die Batteriezustandsanzeige (siehe Tabelle) gibt Aufschluss über den Ladezustand der Batterie:

Batteriesymbol		Max. Betriebsdauer
	Voll geschwärzt (3 Balken)	noch mehrere Stunden
	2 Balken schwarz	mehr als 1,0 Stunden
•	1 Balken schwarz	ca. 0,5 Stunden
•	blinkendes Symbol	Batterie muss geladen werden. Ein Summer ertönt und das Gerät schaltet automatisch ab.

7. Wartung des Gerätes

7.1. Einstellung und Kalibrierung

Es wird empfohlen, das Gerät in regelmäßigen Zeitabständen überprüfen und kalibrieren zu lassen. Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihren autorisierten Fachhändler vor Ort.

7.2. Aufladen des Akkus

Ladezustand des Akkus nach dem Auspacken überprüfen. Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes sollte der Akku vollgeladen sein. Ist dies nicht der Fall, Batterie vor Inbetriebnahme laden. Dazu wie in Abschnitten 7.2.1 oder 7.2.2 beschrieben vorgehen.

Achtung: Der Hauptschalter (2.) trennt den integrierten Akku vom Geräte- und Ladestromkreis. Zum Aufladen des Akkus, muss der Hauptschalter eingeschaltet sein.

7.2.1. Aufladung über AC-Adapter

Das Aufladen des Lithium Ionen Akkus erfordert einen AC/DC- Adapter mit einer Ausgangsleistung von 14.5 V / 1000 mA. Adapter an das Messgerät wie in der Abbildung gezeigt anschließen. Die Ladedauer ist abhängig vom Entladezustand des Akkus, sollte aber nicht mehr als 5 Stunden in Anspruch nehmen. Im Normalfall ist der Akku nach ca. 2 Stunden wieder voll aufgeladen.

7.2.2 Aufladung über 12 V Zigarettenanzünder

Messgerät an den 12 V Zigarettenanzünder des Fahrzeuges (Ausgangsspannung mindestens 12 V) wie in der Abbildung gezeigt anschließen. Die Ladedauer ist abhängig vom Entladezustand des Akkus, sollte aber nicht mehr als 5 Stunden in Anspruch nehmen. Im Normalfall ist der Akku nach ca. 2 Stunden wieder voll aufgeladen.

7.3. Reinigung des Gerätes

Gerät bzw. Gehäuse nur mit einem weichen, feuchten Tuch und herkömmlichen Spülmitteln reinigen. Unter keinen Umständen scheuerstoffhaltige Reinigungsmittel verwenden. Versehentlich an das Gehäuse gelangendes Wasser mit einem Niederdruckreiniger (25 psi = Pfund pro Quadratzoll) abblasen. Beim Abblasen darauf achten, dass kein Wasser in das Innere des Gerätes gelangt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung oder Teilen daraus, vorbehalten. Reproduktion jeder Art (Fotokopien, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.

Letzter Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen des Gerätes, welche dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Hiermit bestätigen wir, dass alle Geräte die in unseren Unterlagen genannten Spezifikationen erfüllen und werkseitig kalibriert geliefert werden.

Eine Wiederholung der Kalibrierung nach Ablauf von 1 Jahr wird empfohlen.

© *PeakTech*[®] 10/2011/Th

Introduction

This electronic measuring instrument is a high technology products made under strict quality control. We guarantee its exceptional precision and utmost reliability. To ensure safe operation of this instrument, be sure to follow the warning and precautions provided as bellow.

1. Safety precautions

This product complies with the requirements of the following European Community Directives: 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility) and 2006/95/EC (Low Voltage) as amended by 2004/22/EC (CE-marking).

To ensure safe operation of the equipment and eliminate the danger of serious injury due to short-circuits (arcing), the following safety precautions must be observed. Damages resulting from failure to observe the safety precautions are exempt from any legal claims whatever

Warning !

- * Do not use this product or equipment connected to it in an explosive.
- * Do not connect this product to a piece of equipment or cable having a voltage with respect to ground on its chassis, as such connection can result in the risk of electrical shock.
- * Use a proper Battery charger for charging internal rechargeable battery pack.

Caution

- * Do not remove the case cover, as this can risk failures or loss of performance.
- * Do not allow water to enter the product. This product is not waterproof.
- * If condensation forms on this product due to a sudden change in temperature, use this product only after allowing it to dry sufficiently.

2. Introduction

Professional satellite signal level meter designed for the installation and maintenance of analog and digital satellite-TV reception systems or to guide the alignment of the rooftop dish. The USALS and DiSEqC control of this handy device can also be used to align electronically controlled rotatingrooftop dishes. The graphical user interface allows quick and easy navigation through the various menus. The automatic satellite acquisition, the location-orientated alignment assistance, graphic representation of the signal strength and signal quality as a bar graph and the high-resolution live color-TV with sound guarantees quick installation of a satellite system. The indication of the bit-error-rate, the "signal to noise ratio" and the integrated spectrum analyzer will help you doing trouble-shooting or maintenance work on existing systems.

2.1. Features

- * 13/18 V, 22 kHz, DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 and USALS
- * Color TFT LC-Display with 8,9 cm (3,5") screen size
- * hundereds of pre-programmed satellites and automatic satellite search worldwide
- * automatic and manual channel search of digital and analog satellite TV
- * plays satellite programs with high-resolution color image and sound
- * spectrum analyzer
- * angle calculation for alignment of the system
- * AV connection for other external image source
- * 11 menu languages settable
- * USB/RS232 -interface
- * Transponder lists editable by computer
- * Safety: EN 60950-1; CAT II

IMPORTANT NOTICE!

The toggle switch on the front side of the *PeakTech*[®] 9010 seperates the rechargeable battery from the device and charging circuit.

To charge the battery, or during the measuring operation must be turned on the switch.

If the device is not needed for a longer period of time, select the toggle switch to "OFF" position to avoid self-draining the internal battery.

3. Technical Specifications

LNB / Tuner Input:

Tuner input: Frequency range: Signal level: LNB Supply: Mode: LNB switch Control: DiSEqC :

Demodulator:

Front End: Symbol rate: SCPC and MCPC: Spectrum Analyzer:

System:

Processor: SDRAM: FLASH: EEPROM:

Video Decoder:

MPEG 2: Data rate: Video Resolution: Video Format:

MPEG Audio:

MPEG 1: Type: Sampling:

Serielle data interface: Type:

Power supply:

Li-Ion Battery: Voltage: Charger/ adapter: F-Type 950 MHz - 2150 MHz -65 dB/µV~-25 dB/µV 13/18 V, max 400 mA 2K, 8K 22 KHz Ver. 1.0, 1.1, 1.2 + USALS

QPSK 2 Mbps~45 Mbps Yes Yes

32bit Processor (200MHz) 16 MB 2 MB 8 KB

Main Proflie @ Main Level up to 15 Mbits/s 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC) PAL / NTSC / SECAM

layer 1&2 Mono 32, 44.1 & 48 KHz

USB / Serial

3000 mA/h 12,6 Volt 90 - 240 V / AC - 14,5 V / DC 1 A

Working temperature: Humidity: Storage temperature:	0 40 ℃ 30 85 % -10 + 50 ℃
size:	95 x 155 x 45 mm
weight:	0,5 kg
Included accessories:	Interface cable, Carrying case, User's manual, Software CD, Car charger, AV connection cable, 230 V Charger adapter

4. Initial Inspection

This instrument was carefully inspected both mechanically and electrically before shipment. It should be physically free of damage. To confirm this, the instrument should be inspected for physical damage in transit. Also, check for supplied accessories. Please Charge the device before the first operation for about 5 hours with the included power adapter. The device should never be charged for over 12 hours.

5. Operation Procedure

5.1. Front Panel Description



- 1. LNB INPUT: Satellite signal Input port, connects directly to satellite antenna using coaxial cable
- 2. Main switch: Connects/disconnects battery from charging- and power circuit
- 3. LCD Screen: Shows MENU and programs with high resolution
- 4. Lock Light: This light indicates if a signal is locked
- 5. 22K/13V/18V light: Indicates the 22K/13V/18V status
- 6. Power Light: Indicates the power status: Green: Meter is on / Dim: Meter is off / Charge Red: Battery is being charged / Charge Green: Battery is full
- Function Key: Made of four Keys ; F1 F4: F1: Turn on or off the Screen, F2: Mute, F3: Show information about the current program, F4: Choose between TV or Radio
- 8. Arrow and OK- Keys: Use arrows to select and OK to confirm
- 9. Menu Key: To enter or exit the Main Menu
- 10. EXIT Key: Move to previous menu
- 11. Numerical Keys: To enter numerical settings directly
- 12. FIND Key: Go directly to satellite finder menu
- 13. SCAN Key: Go to scan menu directly
- 14. ANGLE Key: Go to angle calculation menu directly
- 15. ON/OFF-button: To turn Meter on/off, press and hold for 2 seconds to power on the meter
- 16. SYSTEM Key: To set all system parameters
- 17. Charge Port: To connect with the battery Charger
- 18. USB Port: Connect with USB/RS232 Cable to update the firmware or to upload new satellite lists.

6. Start up

To start the device, use the power switch (2.) on the top of the case. Then press for about 2 seconds, the ON / OFF button (15). The $PeakTech^{(B)}$ 9010 is now starting and loads the menu interface, which can take several seconds.

To switch off the unit after use, press the ON / OFF button (15.) again for about 2 seconds. If you are done with your work and want to store away the meter, please switch off the power switch (2.) at the top of the case to prevent discharging of the battery over the storage time.



6.1 Menu Interface and Operation

Menu items:

- * Satellite Finding
- * System Settings
- * Spectrum Analyzer
- * Angle calculation

After switching on the device it shows the main menu. There are four sub-menus, which are described in more detail in the following sections.

6.1.1. Satellite Search

6.1.1.1. Automatic station search

The fastest way to check an existing satellite system is the automatic station search. Select in the main menu the "Satellite search" button. In the next menu, select the desired satellite using the right arrow or left arrow button. If you have selected your desired satellite, press the scan button on your device.

Now each of the selected satellite transponder is scanned automatically and the programs are stored in the order they were found.



If the automatic search is complete, you can press the "EXIT" key and watch the live TV screen. This is useful for any image disturbances, such as diagnosing fragment formation in digital programs. Use the arrow up and arrow-down keys to cycle through the channels found.

6.1.1.2. Manual Satellite Search

If you want to perform a targeted search of a transponder, you can use the satellite search.

Select the main menu with the arrow keys on the numeric keypad menu option "Satellite Search"

and confirm with the OK button. The display now shows the menu "Satellite search":

Display Options:

Satellite Finding	
Satellite Astra 1C K	PWR:57dBuV
LNB Type 9750/10600	C(1)-0.0-0
Transponder 11218/V/3400	CAN:0.0 GB
Tp Edit Add	BER:0.0
Search	FEC:3/4
L:4%	F1:Lcd on/off
Q:2%	F2:Mute
Spitzentechnologie, die ueberzeugt	akTech [®]

- * Satellite Selection
- * LNB frequency, type, motor control
- * Transponder settings
- * Transponder Editing
- * Search
- * Power (signal strength) in dB / uV
- * Bit Error Rate (BER)
- * Carrier/Noise Ratio (C / N)
- * Forward error correction FEC
- * Capacity in%
- * Quality in%

Now select the desired satellite by using the arrow keys and press the OK button.

Subsequently, a window opens with all available Satellite positions. Select with the arrow keys and confirm the desired satellite and press the OK button again. Then use the arrow keys to select the transponder and confirm with the OK button. It displays all the parameters of the currently selected transponder in the satellite search. By adjusting the angle of the satellite dish in the right direction, the signal strength and signal quality increases. In addition, an audible signal occurs. If the mirror is set so that the receiving of the signal strength and quality has reached its maximum, please fix the dish in this position. Orient yourself with the assessment of the bargraph, which changes color when the correct satellite was found. Below you can select "Channel Search" and confirm with the OK button. The transponder now automatically scans the programs and stores them in the order they were found. If the automatic search is complete, you can press the "EXIT" key, and watch the live TV screen. This is useful for any image disturbances, such as diagnosing fragment formation in digital programs.

The following items can be changed manually:

Menu item	Changing options / actions
Satellite	Select satellite, frequency, etc.
LNB Type	Select the LNB in relation to the satellite, LNB
	frequency,
	Diseqc AUS/1.0, 1.1, multi scarf sterol
	response with activated Diseqc 1-4, LNB
	Power ON / OFF, 22KHz ON / OFF
Motor settings (in LNB-frequency menu)	Type: None / DiSEqC, USALS, satellite,
	frequency, Step size: constant/1-4, Move
	dish: east / west / west-east, command
	mode, save, reset, Go to sat position, Goto 0,
	east limit, West Limit
Transponder	frequency, symbol rate, polarity, Save
TP Edit	frequency, symbol rate, polarity, Save
Search	Scans all channels on this transponder

Mo	tor Setting
Motor Setting	DiSEqC Motor
Satellite	Astra 1C_Ku-2.0E
Frequency	11218/V/3400
Step Size	4Step
Move Dish	West<->East
Command Mode	Save
	L:5%
	Q:9%
	Beat

6.1.2. System Settings Press the "Menu" button to access the main menu. Select "System Setting" from the main menu with the arrow keys and confirm with the OK button, or press the "System" key on the keypad to enter the "System Setting" menu.

II Syst	em Setting		
Menu Language	English 🔶		
Location	Europe		
Delet	te channels		
Factory reset			
Send User Data			
SW Ver	V1.35-Sep 23 2011		
Location	002.0E -070.5E		
entechnologie, die ueberzeugt	PeakTech		

Menu item	Changing options/ actions
Menu Language	German, Chinese, Polish, Hungarian, English,
	Turkish, Italian, Spanish, Russian, French
Location (changes the available satellites)	Europe, America, Asia, Atlantic
Delete channels	Clears program memory
Factory reset	Resets the device
SW Ver.	Software version/ state of the update
Location	Latitude, depending on location
Send User Data	Transfers transponder list to the PC

6.1.3. Spectrum Analyzer

The *PeakTech*[®] 9010 features a spectrum analyzer, which displays the received signals the entire bandwidth of 950 MHz - 2150 MHz frequency range. To activate the spectrum analyzer selects "Spectrum Analyzer" with the arrow keys and confirm with the OK button.

Ш	Construction analyzer				
. ¹	LNB Type	9750/10600	1		
	DisEqcType	DisEqc1.1			
	DiSEqC Port	12			
	22KHz	OFF			
	Polarity	V			
		Search			
			-		
Spitzent		PeakTe	ch®		

In the menu of the Spectrum Analyzer, you can make various settings:

Menu item	Changing options /actions
LNB Type	Change the LNB frequency
DisEqc Type	On / 1.0 / 1.1
DisEqc Port	DisEqc 1.0: 1-4 ; DisEqc 1.1: 1-16
22 kHz	On/Off
Polarity	Vertical or Horizontal
Search	Searches the spectrum of the complete
	bandwith

Graphical display of spectrum:



In this menu, use the F4 key to adjust the frequency steps of the spectrum analysis. You can select between 4 MHz and 8 MHz steps.

Note:

Select 8 MHz to ensure the fastest possible display. By pressing the F3 button you can switch the LNB power between 13V and 18V. Use the arrow keys left and right to select the desired frequency.

6.1.4. Angle calculation With the menu item "Angle Calculation", you can calculate the satellite dish's alignment depending on your location.

	1111	Angle Calculation
	Satellite	Astra 1C_Ku-2.0E
	Latitude	022.65
	Longitude	000.5E
		Calculation
	Azimuth	356.2
	Elevation	63.4
	Polarity	-3.5
	ig.	
Spit	centechnologie, die uet	PeakTech

Menu item	Changing options/ action
Satellite	Displays the satellite position
Latitude	Enter your latitude with the numeric keys
Longitude	Enter your longtitude with the numeric keys
Calculation	Perform calculation
Azimuth	Horizontal direction
Elevation	Vertical alignment
Polarity	Polarity angle

6.2. Live TV Image

The *PeakTech*[®] 9010 has the option to display live TV pictures in high resolution quality with sound. Press the "EXIT" button after the tuning to watch Live-TV. You can use the arrow keys "Up" and "Down" to switch back and forth in the stored programs. Use the arrow keys "Left" and "Right" to change the volume.



6.3. How to use the PC-Software

Warning!

- * Never switch off the device during data transfer
- * Do not make own firmware updates or the device can be damaged

6.4. Edit Satellite Data

The *PeakTech*[®] 9010 comes with all the current satellites saved, which can be received in Europe. Future changes may it be necessary to change satellite data or to add/remove a new satellite.

Menu	Functions
Open User Data	Open a saved transponder- list
Write Default Data	Send a saved transponder- list to the device
Read Parameters	Reads the transponder-list from the device
Upgrade Software	Only for <i>PeakTech[®]</i> maintenance
Write User Data	Write currently chosen data to the device

* Connect your *PeakTech*[®] 9010 to your PC via RS232 cable

- * Switch-On your PeakTech® 9010 device
- * Start the "UartTool_V1.04.exe" from CD-ROM

Reading the transponder-list:

_

- Press "Read User Data"-button in the PC Software

🐨 UartTool_V1.04	23				
Chose Update File					
Z:\Daten allg\Software\P 9010\Neue Software Sept_2011\Europe. ddb	Open				
Chose Com Port					
	5				
Read User Data Open User Data					
Upgrade Software Write User Data Write Default Data					

 Use the option "Send User Data" in the System Setting menu of your *PeakTech*[®] 9010

Menúsprache	Deutsch 🗣			
Proor	amme löschen			
Werkseinstellungen				
Send User Data				
SW Ver	V1.35-Sep 23 2011			
Lage	002.0E -070.5E			

- Afterwards the transponder-list is opened for editing

Eutelsat W4[36.0]	TP No	Polarizatio	20	Frequency	Symbol Rate	TV/Radio	l
Eutersat 10/[30.0]	1		-	11926	27500	0/0	8
Arabsat 2B[30.5]	-			11050	27500	0/0	
Astra 28[28.2]	2	н	-	11954	2/500	0/0	
🗄 😊 Astra 2D[28.2]	3	V	-	12051	27500	0/0	
Badr 4[26.0]	4	н	-	12070	27500	0/0	
🗄 😊 Badr 6[26.0] 🗏	5	V	-	12090	27500	0/0	
🗄 🙂 Astra 1G[23.5]	6	H	-	12110	27500	0/0	
Astra 1E[23.5]	7	V	-	12129	27500	0/0	
- Astra 3A[23.5]	8	н	-	12148	27500	0/0	
- 😅 Astra 1H[19.2]	0	V	-	12168	27500	0/0	
Astra 1KR[19.2]	10	v	-	12207	27500	0/0	
Astra 1L[19.2]	10	V	-	12207	27500	0/0	
Astra 1M[19.2]	11	V	-	12240	2/500	0/0	
Eutelsat Sesat 1[16.0]	12	н	-	12266	27500	0/0	
Eurobird 16[16.0]	13	V	-	12285	27500	0/0	
Eutersat W2M[16.0]	14	V	-	12324	27500	0/0	
	15	н	-	12344	27500	0/0	
Add Sat Edit Sat Del Sat	A	dd New Trans	pond	ler	Delete Selecte	d Transponder	

Save the edited data to any folder on your PC -

Editing a saved transponderlist:

- Press the "Open User Data"-button in the PC Software Choose a transponder-list (e.g. Europe.ddb) -
- -

The following options are available

Option	Function
Add Sat	Add a satellite to the transponder-List
Edit Sat	Edit an available satellite
Del Sat	Delete an available satellite
Load	Load saved transponder-list for editing
Save As	Save edited transponder-List to any folder
Add New Transponder	Add a new transponder to the selected satellite
Delete Selected Transponder	Delete the selected transponder from the list
Exit	Exit to main-menu

Eutelsat W4[36.0]	^	TO M	Duluis		F	C	T) / (D - 1) -	
Eutelsat W7[36.0]		IP No.	Polariz	ation	Frequency	Symbol Rate	IV/Radio	
T mksat IC[31.0]		1	Н	-	11836	27500	0/0	
Arabsat 26(30.5)	m.	2	н	-	11954	27500	0/0	
Actra 2D[28.2]		3	V	-	12051	27500	0/0	
H Badr 4[26.0]		4	н	-	12070	27500	0/0	
• 🙂 Badr 6[26.0]	Е	5	V	-	12090	27500	0/0	
Astra 1G[23.5]		6	H	-	12110	27500	0/0	
🗉 🙂 Astra 1E[23.5]		7	V	-	12129	27500	0/0	
🕀 😲 Astra 3A[23.5]		8	н	-	12148	27500	0/0	
🗈 🙂 Astra 1H[19.2]		0	v		12168	27500	0/0	
H 🙂 Astra 1KR[19.2]		10	v	-	12207	27500	0/0	
Astra 11[19.2]		11	v	-	12246	27500	0/0	
Entelsat Secat 1[16.0]		11	-	Ţ	12240	27500	0/0	
Eurobird 16[16.0]		12	n v		12200	27500	0/0	
Eutelsat W2M[16.0]		13	V	Ē	12265	27500	0/0	
Hot Bird 6[13.0]		14	V	<u> </u>	12324	2/500	0/0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		15	н	-	12344	27500	0/0	
Add Sat Edit Sat De	I Sat	A	dd New Tra	inspond	ler	Delete Selecte	d Transponder	

Sending of a saved transponder list:

- Switch- off your *PeakTech*[®] 9010
- Press the "Write Default Data"- button in your PC software
- Select the favorite transponder list (e.g. Europe.ddb)
- Confirm with "Öffnen"- button
- The window "[INFO] Wait Connect Target" opens
- Switch- on your *PeakTech*[®] 9010
- The data is getting transfered

6.5. AV-Input

The *PeakTech*[®] 9010 has an audio / video input, via which you can transmit image and sound files directly from an external video source. This port is activated automatically when the included AV cable-jack has been plugged in. This feature can be used for testing and maintenance of Surveillance cameras and other devices with AV output socket.

6.6. Indicating the level of internal battery

The level of internal battery is displayed on "Battery indicator". Refer to following table for the status of battery voltage.

Battery	sign of Indicator	Battery Voltage		
	Three bars of indicator	several hours		
	Two bars of indicator	over 1 hour		
	One bar of indicator	approx. 30 min.		
	Blinking Indicator	Need to charge		
Auto Power off with b	eep sound			

7. Maintenance

7.1. Adjustment and Calibration

It is recommendable to regularly adjust and calibrate this meter. Qualified and authorized personnel only should execute performance and procedures. When the calibration or service is required, contact your local agent.

7.2. Battery charging

CAUTION and NOTE that the battery should be fully charged after first opening the box. The first time charging is important. Always keep the battery level fully charged before and after use. For charging, we recommend you following ways.

Note: The main power switch (2.) on the top side of the case interrupts the charging- and power circuit. To charge the battery, the power switch (2.) must be switched on.

7.2.1. Charging via AC adapter

Charging the Lithium Ion batteries requires an AC / DC adapter with jack plug and an output power of 14.5 V / 1000 mA. Connect the adapter to the meter as shown in the Figure. Charging time depends on the discharge of the battery, but it should not take more than 5 hours. Normally the battery is fully charged after about 2 hours.

7.2.2. Charge from 12 V cigarette lighter socket

Connect the meter to the 12V cigarette lighter of the vehicle (output voltage is 12 V) as shown in the figure above. Charging time depends on the discharge of the battery, but it should not take more than 5 hours. Normally the battery is fully charged after about 2 hours.

All rights, also for translation, reprinting and copy of this manual or parts are reserved.

Reproduction of all kinds (photocopy, microfilm or other) only by written permission of the publisher.

This manual considers the latest technical knowing. Technical changings which are in the interest of progress reserved.

We herewith confirm, that the units are calibrated by the factory according to the specifications as per the technical specifications.

We recommend to calibrate the unit again, after 1 years.

© *PeakTech*® 10/2011/Th